



6-(EB-P.ASS) PROCEDURE DI APPLICAZIONE EASY BATH

APPLICAZIONE SU SUPPORTI POCO ASSORBENTI (LEGNO-MDF) (KIT EASY BATH READY)

1° FASE

CARTEGGIARE ED ASPIRARE LE POLVERI.

2° FASE UNDERCOAT EASY READY



APPLICARE UNDERCOAT EASY READY

APRIRE LA CONFEZIONE, RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO.

CONSUMO: 600 g/m²

3° FASE UNDERCOAT EASY READY



TRASCORSE 6 ORE CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 80 PER ELIMINARE CRESTE ED EVENTUALI GRUMI.

APPLICARE UN SECONDO STRATO DI UNDERCOAT EASY READY

APRIRE LA CONFEZIONE RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO. UNA VOLTA TERMINATA L'APPLICAZIONE, RIMUOVERE IL MATERIALE ECCEDENTE DAI BORDI DEL SECCHIO E RICHIDERE CON CURA LA CONFEZIONE FACENDO ATTENZIONE CHE IL COPERCHIO SIA A CHIUSURA ERMETICA, PER POTER RIUTILIZZARE IL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE.

CONSUMO: 600 g/m²

4° FASE EASY BATH



TRASCORSE 12 ORE (O DOPO NOTTE), CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 80, IN MODO DA ELIMINARE CRESTE E EVENTUALI GRUMI. ASPIRARE LE POLVERI E PROSEGUIRE CON LA FINITURA ESTETICA. APPLICARE EASY BATH IN MANO UNICA

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, AGGIUNGERE IL **EASY THINNER** IN RAGIONE DEL 2% (NEL KIT DA 7 MQ. È COMPRESA LA CONFEZIONE PREDOSATA DA 140 ML), RIMESCOLARE FINO AD ASSORBIMENTO DI TUTTO IL LIQUIDO E APPLICARE CON SPATOLA DI FERRO UNO STRATO DI ALMENO 800 g/m² (MASSIMO 1 kg/m²) PER OTTENERE IL RISULTATO ESTETICO ATTESO.

GIÀ IN FASE DI APPLICAZIONE SARA' FACILMENTE VISIBILE L'ASPETTO ESTETICO FINALE, SOPRATTUTTO GUARDANDO IL RIVESTIMENTO IN CONTROLUCE. UNA VOLTA TERMINATA L'APPLICAZIONE, RIMUOVERE IL MATERIALE ECCEDENTE DAI BORDI DEL SECCHIO E RICHIDERE CON CURA LA CONFEZIONE FACENDO ATTENZIONE CHE IL COPERCHIO SIA A CHIUSURA ERMETICA, PER POTER RIUTILIZZARE IL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE.

5° FASE EASY COATING



TRASCORSE 6 ORE SI POTRA' PROCEDERE CON LA CARTEGGIATURA DEL RIVESTIMENTO CON CARTA VETRO GRANA 80/100. ASPIRARE BENE LE POLVERI.

A QUESTO PUNTO SI POTRA' APPLICARE LA 1° MANO DI EASY COATING.

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, VERSARE NELL'APPOSITA **VASCHETTA** E APPLICARE IN UNO STRATO SOTTILE CON **RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE**.

CONSUMO: 60-70 g/m²

6° FASE / EASY COATING

TRASCORSE 4/6 ORE, SE NECESSARIO, CARTEGGIARE IN MANIERA PUNTUALE CON CARTA VETRO GRANA 220 IN MODO DA RIMUOVERE EVENTUALI PICCOLE IMPURITA' DEPOSITATE SUL PRIMO STRATO DI TRASPARENTE.

APPLICARE LA 2° E ULTIMA MANO DI EASY COATING.

SE IL TRASPARENTE VIENE APPLICATO DOPO 12 ORE (O DOPO NOTTE), UTILIZZARE IL **SECONDO RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE**.

CONSUMO: 60-70 g/m²



N.B. NEL KIT É PRESENTE UNA CONFEZIONE DI **EASY PRIMER**, NON NECESSARIO IN QUESTO CICLO.