



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT EGGSHELL (a base d'acqua)

- Disponibile in tutti i colori.
- Ideale per diversi tipi di superficie, incluse pareti, elementi in legno e superfici primerizzate in metallo, ad es. radiatori e tubazioni.
- Completamente lavabile.
- Sicuro per i bambini ai sensi della normativa BS EN71 – 3: 2013 Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.
- Virtualmente inodore una volta applicato e asciutto in 2-4 ore.
- Prodotto ecologico.
- Disponibile nella versione da 5, 2,5 e 1 l.
- 15% di livello di lucentezza.
- Resa 14 mq/Lt per mano

INTELLIGENT EGGSHELL

- APPLICAZIONE E UTILIZZO -



SU PITTURA DI FINITURA GIÀ PRESENTE:



Verificare che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso, utilizzando uno speciale composto alcalino per rimuovere la pittura in fase di distacco e scrostata e risciacquando con acqua pulita.



Se si desidera una significativa variazione di colore, applicare Little Greene Intelligent Primer Undercoat per preservare l'intensità di colore.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Eggshell per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Eggshell. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.



SU LEGNO TENERO E DURO NUOVO:



Verificare che il legno duro sia pulito e trattato e che eventuali nodi presenti nel legno tenero e tutti i legni duri siano impermeabilizzati con Little Greene Aluminium Wood Primer o con un agente coprinodi. Al legno nuovo deve essere applicato un sottofondo, utilizzando Little Greene Intelligent ASP. Il legno duro deve essere pulito e trattato con Little Greene AluminiumWood Primer. Si raccomanda di non verniciare il legno umido, per questo occorre verificare che il legno sia asciutto.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Eggshell per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Eggshell. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.



SU PARETI CON INTONACO INTERNO NUOVO OPPURE GIÀ PRESENTE:



Fare asciugare l'intonaco interno nuovo per almeno 4 settimane. In caso di pareti interne con intonaco già presente, lavare leggermente le pareti per rimuovere la polvere prima dell'applicazione. Tutte le pareti interne intonacate richiedono una prima mano di velatura, diluendo la pittura Intelligent Eggshell con il 5-25% di acqua pulita a seconda della porosità del fondo di applicazione.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Eggshell per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Eggshell. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.



SULLE SUPERFICI IN METALLO:



Assicurarsi di lavare le superfici in metallo ferroso nuove per rimuovere l'eventuale ruggine superficiale prima di applicare due mani di Little Greene Intelligent ASP. Alle superfici in metallo non ferroso deve essere applicata una prima mano di primer speciale per tale applicazione.



Agitare bene la pittura prima dell'uso. Applicare due strati di Intelligent Eggshell per ottenere l'intensità di colore desiderata. Applicare la prima mano di pittura in modo uniforme.



Dopo 4 ore applicare una seconda mano di Intelligent Eggshell. La superficie del fondo sarà asciutta dopo un'ora.