



PROCEDURE DI APPLICAZIONE EASY BATH

5-(PR-EB-AMM) APPLICAZIONE A PARETE SU INTONACO AMMALORATO (KIT EASY TILES + EASY BATH READY)

1° FASE

ELIMINARE TUTTE LE PARTI NON PERFETTAMENTE ADESE, CARTEGGIARE E ASPIRARE LE POLVERI.



2° FASE EASY PRIMER (KIT EASY TILES)

DILUIRE 0,5 L DI PRIMER CON 1 L DI ACQUA (1:2), APPLICARE CON PENNELLO, PENNELLESA O **RULLO A RIGA GIALLA IN DOTAZIONE** IN MANIERA UNIFORME INUMIDENDO TUTTA LA SUPERFICIE DA RICOPRIRE.

3° FASE EASY TILES A+B (KIT EASY TILES)

APPLICARE IN CICLO FRESCO SU FRESCO **EASY TILES A+B**
NELLA CONFEZIONE SONO PRESENTI **DUE MISURINI** PER LA PREPARAZIONE DI 6,5 kg DI PRODOTTO DILUITO.

VERSARE NEL PRIMO MISURINO IN DOTAZIONE 5 kg DI EASY TILES – CARICA (B).
VERSARE NEL SECONDO MISURINO 1 lt DI EASY TILES – LEGANTE (A) E DILUIRE AL 50 % CON ACQUA.
MESCOLARE E VERSARE EASY TILES – CARICA (B) NEL MISURINO CONTENENTE EASY TILES – LEGANTE (A). UTILIZZARE IL **BICCHIERE GRADUATO IN DOTAZIONE**, PER VERSARE LA POLVERE A PIOGGIA
IMPASTARE FINO A OTTENERE UN COMPOSTO OMOGENEO. LASCIARE RIPOSARE 5 MINUTI, RIMESCOLARE E APPLICARE IL PRODOTTO IN RAGIONE DI 1,3 – 1,4 kg/m² DI CARICA + LEGANTE (1,4 – 1,5 kg/m² CONSIDERANDO L'ACQUA DI DILUIZIONE).
IN CASO DI PREPARAZIONE DI QUANTITA' DIFFERENTI DI PRODOTTO, DILUIRE EASY TILES LEGANTE (A) CON IL 50 % DI ACQUA E MANTENERE IL RAPPORTO A = 30 / B = 100 TRA LE COMPONENTI.
IN CASO DI APPLICAZIONE CON TEMPERATURE INFERIORI A -10 °C O SUPERIORI A +30 °C CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA..

4° FASE EASY TILES A+B (KIT EASY TILES)

TRASCORSE 24 ORE CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 40 O 60 PER ELIMINARE CRESTE ED EVENTUALI GRUMI. APPLICARE UN SECONDO STRATO DI EASY TILES SEGUENDO LE MEDESIME OPERAZIONI

AGITARE IL COMPONENTE A PRECEDENTEMENTE DILUITO, IMPASTARE LA GIUSTA QUANTITA' DI COMPONENTE A CON QUELLA DI COMPONENTE B (A = 30 / B = 100).
MISCELARE CON CURA, LASCIARE RIPOSARE 5 MINUTI, RIMESCOLARE E APPLICARE IN RAGIONE DI 1,7-2 kg/m² DI CARICA PIÙ LEGANTE (1,9-2,2 kg/m² CONSIDERANDO L'ACQUA DI DILUIZIONE).

PROSEGUIRE CON L'APPLICAZIONE DEL KIT EASY BATH READY

**5° FASE EASY PRIMER**

TRASCORSE 24 ORE CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 40 O 60 PER ELIMINARE CRESTE ED EVENTUALI GRUMI. AGGIUNGERE NEL CONTENITORE PREDOSATO 750 mL DI ACQUA, AGITARE E APPLICARE CON PENNELLO, PENNELLESA O **RULLO A RIGA GIALLA IN DOTAZIONE** IN MANIERA UNIFORME INUMIDENDO TUTTA LA SUPERFICIE DA RICOPRIRE.

**6° FASE UNDERCOAT EASY READY**

IN CICLO FRESCO SU FRESCO, APPLICARE UNDERCOAT EASY READY
APRIRE LA CONFEZIONE RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO
CONSUMO 700-800 g/m².

**7° FASE UNDERCOAT EASY READY**

TRASCORSE 6 ORE CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 80 PER ELIMINARE CRESTE ED EVENTUALI GRUMI.

APPLICARE UN SECONDO STRATO DI UNDERCOAT EASY READY. APRIRE LA CONFEZIONE RIMESCOLARE E APPLICARE TALE E QUALE CON SPATOLA DI FERRO. UNA VOLTA TERMINATA L'APPLICAZIONE, RIMUOVERE IL MATERIALE ECCEDENTE DAI BORDI DEL SECCHIO E RICHIDERE CON CURA LA CONFEZIONE FACENDO ATTENZIONE CHE IL COPERCHIO SIA A CHIUSURA ERMETICA, PER POTER RIUTILIZZARE IL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE.

CONSUMO: 600 g/m².

**8° FASE EASY BATH**

TRASCORSE 12 ORE (O DOPO NOTTE), CARTEGGIARE CON CARTA VETRO GRANA 80, IN MODO DA ELIMINARE CRESTE EVENTUALI GRUMI. ASPIRARE LE POLVERI E PROSEGUIRE CON LA FINITURA ESTETICA. APPLICARE EASY BATH IN MANO UNICA.

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, AGGIUNGERE IL **EASY THINNER** IN RAGIONE DEL 2% (NEL KIT DA 7 m². È COMPRESA LA CONFEZIONE PREDOSATA DA 140 mL.), RIMESCOLARE FINO AD ASSORBIMENTO DI TUTTO IL LIQUIDO E APPLICARE CON SPATOLA DI FERRO UNO STRATO DI ALMENO 800 g/m² (MASSIMO 1 kg/m²) PER OTTENERE IL RISULTATO ATTESO. GIÀ' IN FASE DI APPLICAZIONE SARA' FACILMENTE VISIBILE L'ASPETTO ESTETICO FINALE, SOPRATTUTTO GUARDANDO IL RIVESTIMENTO IN CONTROLUCE. UNA VOLTA TERMINATA L'APPLICAZIONE, RIMUOVERE IL MATERIALE ECCEDENTE DAI BORDI DEL SECCHIO E RICHIDERE CON CURA LA CONFEZIONE FACENDO ATTENZIONE CHE IL COPERCHIO SIA A CHIUSURA ERMETICA, PER POTER RIUTILIZZARE IL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE.

**9° FASE EASY COATING**

TRASCORSE 6 ORE SI POTRA' PROCEDERE CON LA CARTEGGIATURA DEL RIVESTIMENTO CON CARTA VETRO GRANA 80/100. ASPIRARE BENE LE POLVERI.

A QUESTO PUNTO SI POTRA' APPLICARE LA 1° MANO DI EASY COATING.

APRIRE LA CONFEZIONE, MESCOLARE, VERSARE NELL'APPOSITA **VASCHETTA** E APPLICARE IN UNO STRATO SOTTILE CON **RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE**.

CONSUMO: 60-70 g/m²

**10° FASE / EASY COATING**

TRASCORSE 4/6 ORE, SE NECESSARIO, CARTEGGIARE IN MANIERA PUNTUALE CON CARTA VETRO GRANA 220 IN MODO DA RIMUOVERE EVENTUALI PICCOLE IMPURITA' DEPOSITATE SUL PRIMO STRATO DI TRASPARENTE.

A QUESTO PUNTO APPLICARE LA 2° E ULTIMA MANO DI EASY COATING.

SE IL TRASPARENTE VIENE APPLICATO DOPO 12 ORE (O DOPO NOTTE), UTILIZZARE IL **SECONDO RULLO IN MICROFIBRA IN DOTAZIONE**.

CONSUMO: 60-70 g/m²